



## DETALLES ESQUINAS Y DIV INTERIOR

LOS REMACHES DE FIJACIÓN PANEL-PERFIL, NO DEBEN COLOCARSE A MÁS DE 600MM ENTRE SÍ. EN LOS CASOS EN LOS CUALES SE DEBAN UNIR LOS PERFILES, INSTÁLELOS A TOPE, UNO SEGUIDO DE LOS OTROS, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO PARA QUE LA JUNTA QUEDE HERMÉTICA Y BIEN PRESENTADA. SE RECOMIENDA SELLAR LA UNIÓN PANEL-PERFILERÍA CON SELLADOR POLIURETÁNICO.

### DETALLE DE ESQUINA



### DETALLE DE DIVISORIO



EL DISEÑO DE LA ZINGUERÍA ES ORIENTATIVO, PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL PROYECTO Y DISEÑO DE DICHO ENCUENTRO.